

**Mechaniczny podnośnik nożycowy (romb)
Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa**



PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Ten podnośnik jest urządzeniem przeznaczonym do podnoszenia pojazdów. Te podnośniki mają unikalne właściwości w zakresie udźwigu i wysokości podnoszenia i są z reguły używane do celów specjalnych (do wymiany kół i drobnych napraw).

PRZYGOTOWANIE DO PRACY I INSTRUKCJA PRACY

Sprawdź dokładnie podnośnik przed użyciem. Upewnij się, że podnośnik jest nienaruszony, a wszystkie części są na swoim miejscu.

Śrubę roboczą i nakrętkę podnośnika należy nasmarować.

Zaparkuj samochód i ustaw dźwignię automatycznej skrzyni biegów w pozycji „P”, a manualną skrzynię biegów na pierwszym biegu.

Zablokuj koła za pomocą podkładek lub klocków.

Zawsze parkuj pojazd na równej powierzchni.

Umieść podnośnik w miejscu, w którym zostanie podniesiony.

Nigdy nie podnoś ładunku, który przekracza ciężar wskazany na podnośniku.

Nigdy nie wchodź pod pojazd, jeśli jest on podtrzymywany tylko przez podnośnik.

Nie używaj końcówek pod lub na podnośniku.

Jeśli to możliwe, umieść podpórki bezpieczeństwa pod podniesionym pojazdem.

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

Podnośnik ten służy wyłącznie do podnoszenia pojazdu i nie powinien być używany jako podpora dla niego przez dłuższy czas.

Po podniesieniu ładunku użyj podpórek bezpieczeństwa.

Zawsze umieszczaj podnośnik na równej i stabilnej powierzchni.

Nie przesuwaj podnośnika z umieszczonym na nim ładunkiem.

Nie wprowadzaj żadnych zmian w wyglądzie ani konstrukcji podnośnika.

Nie przeciążaj podnośnika ciężarkami, które przekraczają udźwig tego podnośnika..

UTYLIZACJA

W przypadku wycofania urządzenia z eksploatacji po długotrwałym użytkowaniu należy je zdemontować i zutylizować.

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

Gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia uniemożliwiające dalsze użytkowanie podnośnika oraz spowodowane wadami producenta, materiału lub konstrukcji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem, nieprzestrzeganiem zaleceń konserwacyjnych lub zasad bezpieczeństwa, niewłaściwym użytkowaniem lub nieostrożnym obchodzeniem się, a także produktami noszącymi ślady nieuprawnionej ingerencji w konstrukcję osób nie posiadających specjalnego pozwolenia na przeprowadzenie prac naprawczych.

Okres trwałości nie jest ograniczony. Żywotność produktu wynosi 3 lata od daty uruchomienia.

Data produkcji podana jest na produkcie lub jego indywidualnym opakowaniu.

Gwarancja - 12 miesięcy od daty sprzedaży.

Model: ST-60; ST-60A; ST-120; ST-120A; ST-103; ST-103A; ST-105A; ST-105C; ST-113; ST-114; ST-2000; ST-2000A; 60; 60A; 120; 120A; 103; 103A; 103B; 105; 105A; 105B; 105C; 110A; 112; 113; 114; 2000; 2000A; RF-103A; RF-103B; RF-105; RF-105B; RF-110A; RF-112; RF-113; 101010; 10060; 10080; 10102; 10152; 10202; 10152D

Model	ST-60; 60	ST-60A; 60A	ST-120; 120	ST-120A; 120A	ST-103; 103	ST-103A; 103A; RF-103A	ST-105A; 105A	ST-105C; 105C	ST-113; 113; RF-113
Nośność, t	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	2,0
Wysokość podnoszenia, mm	85-330	85-330	88-380	88-380	100-350	100-350	95-390	104-385	120-413

Model	ST-114; 114	ST-2000; 2000	ST-2000A; 2000A	105; RF-105	105B; RF-105B	110A; RF-110A	112; RF-112	103B; RF-103B	101010
Nośność, t	1,5	2	2	1,5	1,5	2,0	2,0	1	1
Wysokość podnoszenia, mm	95-390	120-395	120-395	95-390	95-390	120-395	120-395	88-380	138-355

Model	10060	10080	10102	10152	10202	10152D
Nośność, t	0,6	0,8	1	2	2	1,5
Wysokość podnoszenia, mm	85-330	85-330	88-380	95-390	120-395	95-390

Producent: "Foshan Shunde Shili Automotive Accessories Co., Ltd"
Xiyong Industrial Zone, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, CHINA, Китай

Zakłady produkcyjne:

PINGHU TONGLI MACHINE CO., LTD.

- Caoqiao Shilong NO.1 road, Pinghu Economic Development Zone, Zhenjiang, China
TEL: 0086-573-85963388, FAX: 0086-573-85962818

CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO.,LTD.

- NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMY DEVELOPMENT ZONE, CHINA, P.O.215500. TEL: +86 512-523-410-57, FAX: + 86 512-523-410-90

- ZHEJIANG ZHONGXING MACHINE MANUFACTURE CO., LTD

East End of Jiaoshanmen Bridge, Jiaxing, Zhejiang, China

Znaki towarowe:

- Forsage, KingTul, Rockforce, Baum Auto, BRaumAuto, Forcekraft, Partne, Partner.

Model _____ Numer seryjny _____

Data produkcji _____ Data wyprzedazy _____

Importer/Dystrybutor:

Trade House Forsage Instrument Pol Sp. z o.o.
ul. Proroka Eliasza 8 15-568 Białystok, POLSKA
www.thforsage.eu